

如何投电视频道到电视？

第 1 步： 打开智能电视或其他投屏设备。



第 2 步：确保电视和手机连接着同一个 Wi-Fi 网络。



第3步：选择一个想看的电视频道，页面中间的电视频道图标区域可左右滑出更多电视频道，点击频道图标即可换台播放。



第4步：选好频道后，点击视频播放画面右上角的小电视图标【TV】。



第 5 步：选择家里的电视机，或者电视机上的投屏软件，例如“小米电视”等均可，点击后触发投屏功能。



第 6 步：投屏成功后，电视会开始播放投屏的频道内容。




第 7 步：如果想要结束投屏，点击手机播放画面中间的第三个【开关】按钮，电视机就会退出投屏了。



常见问题：找不到家里的电视怎么办？

请检查电视和手机是否都连接到了家里的 Wi-Fi 网络，一定要确保电视和手机连接到同一个 Wi-Fi 网络！



更多操作：添加一键投屏，更便捷的投屏体验！

1. 点击视频播放画面下方的【添加一键投屏+】。



添加一键投屏 +

2. 点击“知道了”，一键投屏添加成功。



3. 此时，系统会弹出【添加手机桌面快捷方式】的弹窗，请点击【添加】。



4. 桌面快捷方式添加成功后，若再次投屏，仅需在手机桌面上点击【央视频投屏】图标，即可一键启动投屏。

